

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E.Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Gleit- und Trennmittel für rationelle Produktion und Instandhaltung****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

Inhaltsstoffe:

- Ethanol**
- Propan**
- Butan**
- n-Hexan**
- Naphtha**
- Cyclohexan**
- Dimethylpolysiloxan**

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
- Verursacht Hautreizungen
- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:** Im Originalbehälter dicht geschlossen halten.
- Vor Sonneneinstrahlung und Hitze schützen. Die Lagertemperatur darf 50 °C nicht übersteigen.
- Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.
- Trocken lagern.
- Nicht zusammen mit Oxidationsmittel lagern.
- **Handhabung:**
- Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
- Nicht gegen Flammen oder glühende Körper sprühen. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden.
- Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- Vermeiden von Hitzeeinwirkung.
- Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken.
- Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
- Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.
- Absaugung in geschlossenen Räumen in Bodenhöhe.
- Für gute Raumbelüftung sorgen, gegebenenfalls Absaugung am Arbeitsplatz.
- Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden.
- Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
- **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille tragen.
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.
- **Schutzkleidung** tragen

VERHALTEN IM GEAHRFALL



110/112

- Nach **Verschütten/Auslaufen**: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeigneten Behältern entsorgen.
- Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
- Für ausreichende Lüftung sorgen.
- Zündquellen fernhalten.
- **Im Brandfall**: mit alkoholbeständiger Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid(CO₂) löschen. Ungeeignet: Wasservollstrahl
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE



Notruf

110/112

- Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen. Kleine Mengen Wasser trinken lassen. Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen: Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Folgende Symptome können auftreten:
 - Bewusstlosigkeit
 - Rauschzustand
 - Kopfschmerz
 - Benommenheit

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.
- Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.
- UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN IMDG, IATA : AEROSOLS (NAPHTHA(PETROLEUM)); Flammable

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift