

Verantwortlich/Fachbereich: Dr. E.Keller, QM/RA

GELTUNGSBEREICH**Einlegematerial für Gussmuffeln in Streifenform****GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Inhaltsstoffe: Aluminiumsilikatwolle amorph****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT****Gefahr**

- Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- **Lagerung:** Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter vor Beschädigung schützen.
- **Handhabung:**
 - Exposition vermeiden – vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
 - Bei offenem Umgang sind Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend technisch belüftet werden.
 - Staubbildung und Staubablagerungen vermeiden.
- **Augenschutz:** Dichtschließende Schutzbrille tragen. (Staubschutzbrille)
- **Handschutz:** Schutzhandschuhe tragen.
- **Atemschutz:** Bei hoher Feinstaubkonzentration wird Empfohlen eine Maske (FFP2) zu tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL**110/112**

- Zum Aufnehmen zugelassenen Industriestaubsauger verwenden. Hocheffektiver Partikelfilter (HEBA-Filter). Feststoffe nass aufnehmen oder aufsaugen. Keine Bürste oder Druckluft zum Reinigen der Oberflächen oder der Kleidung verwenden. Verwehungen durch Luftbewegung bzw. Wind sind zu vermeiden.
- Nie trocken fegen oder Druckluft einsetzen.
- Staub mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
- **Im Brandfall:** Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Das Produkt selbst brennt nicht. Verpackung und Umgebungsmaterialien könnten brennbar sein.
- Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- Fluchtweg: Richtungsweiser beachten.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE**Notruf
110/112**

- Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen sofort mit Augendusche oder mit fließendem Wasser spülen. Nicht reiben.
- Nach Einatmen: Bei Reizung in eine staubfreie Zone begeben, Wasser trinken und ausschnupfen. Falls die Symptome anhalten, medizinischen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

- In einem dicht schließenden und deutlich gekennzeichneten Abfallbehälter entsorgen.

QMS	Betriebs- anweisung nach §14 GefStoffV und § 12 BiostoffV	BA-521-QMS-08.01.2016
		PD Muffelringeinlage

KENNTNISNAHME

Ich habe die Betriebsanweisung zur Kenntnis genommen.

Datum

Name

Unterschrift